



Normalerweise müssen die Sicken 100% passgenau sein. Bisweilen beim besondere Lautsprecher ist es notwendig was extra zu machen. Meistens ist es möglich die Sicken – Masse A zu vergrößern mit etwa 5 mm. Achtung: Die Sicke wird verzerrt, zB, die Wulst wird auch etwas kleiner.

Die vergrößernde Masse A. will nicht montiert im Zeit zurück für 95% gehen im alte Position. Fur montieren von zB die 8"PHI auf ein Membrane von 164mm. ist abrecken oft geschickt. Masse B und C will weniger abrecken denn die Masse A.



(Übersetzung: 'Linker hand' = Linken Hand / 'Rechter hand' = Rechter hand) | 'minder hard klemmen' = weniger pressen / 'hard klemmen' = mehr pressen)

Sehen Sie linker Bilder:

Pressen Sie die Sicken **leicht** mit die linken Hand und ziehen Sie gleichzeitig die Sicke durch die Linken Hand. Vorsicht! Besser 60x leicht den 5x schwer.

Fur ein Membranediamesser von 164mm. (Mission) ist ein A von 160mm genau für montieren hinten Membrane von zB die 8"PHI*

* Ist ein Vorschlag, wir haben andere Sicken für die Mission.

