

----- Anleitung zur montieren Sicke hinten die Membran -----

www.foamsicken.de

Alles auf eigenes Risiko

Meist einfach ist vor die Membran zu montieren.

Aber technisch ist am best die Sicke wie Original hinter dem Membran zu montieren

Methode A – die Sicke unter die Membran schieben.

Wann er ist genau Raum zwischen Membran und Rahmen.



1. Zuerst trocken probieren.
Leim nur die Oberseite von die Sicke.



2. Bring die Sicke direct auf Platz.

Copyright © 2007 F.E. Buist
www.audiofriends.nl



3. Ziehe von oben die Sicke um die Membran.



4. Sie können, wenn die Sicke viel klemmt, die Sicke rundum etwas von der Membran pflücken. Die Spannung wird rundum gleich (links und links unten).

5. Ein bisschen Leim können Sie entfernen mit ein Tuche (kein Papier) mit ein bisschen lau Wasser.



6. Drücken Sie die Sicke um die 3 Minuten fest, bis die Sicke Komplet fest is. Auf der Hintenseite können Sie die Leim mit ein Finger ausschmieren. Die Leim wird farblos. N.B. Een harte stehende Leimlage (zB. Philips), können Sie reinigen und kann bleiben..

Copyright © 2007 F.E. Buist
www.audiofriends.nl

Methode B – die Sicke um Membran schieben

Wann da ist wenig Raum zwischen Membran und Rahmen.



1. Zuerst trocken probieren.
Leim nur die Oberseite von die Sicke.

2. Bring die Sicke direct auf Platz wie links auf Bild.

3. Sehen Sie 4,5 und 6 oben.



Copyright © 2007
F.E. Buist
www.audiofriends.nl

Nichts aus dieser
Anleitung darfst
kopiert werden.
Dieser Anleitung
darfst kopiert werden
nür mit die
Einwilligung von der
Autor. Die Anleitung
darfst nur ganz
komplett und für
nicht-wirtschaftliche
Zweckbestimmung
kopiert und verbreit
werden.

Beispiel ist ein Philips Lautsprecher mit ein Membrandurchmesser von 160mm. und die 8"AL Sicke.
Jetzt haben wir auch de 8"MSN mit bessere Massen.